

KitchenAid®

STAND MIXER ACCESSORY

SAFETY AND OPERATING INSTRUCTIONS

EN	Safety And Operating Instructions	2
FR	Instructions D'utilisation Et De Sécurité	3
ES	Instrucciones De Seguridad Y Funcionamiento	4

KSMPB5, KSMPB5SS and KSMPB5W: This accessory has been approved for use with all 4.5 and 5 Qt Tilt Head Stand Mixers.

KSMPB7, KSMPB7SS and KSMPB7W: Compatible with all Bowl Lift Stand Mixers except for models 5KPM5, 5K5, 4KSM5, K5SS, KSM5, KSM50, KSM500, KSM6573, KG25, 3KSM5, 9KSM5, and KSM450. Only approved for bowl lift use with Stainless Steel bowls.

KDF7B: Compatible with all Bowl-Lift Stand Mixers with Stainless Steel Bowls with model numbers KSM6500, KSM7500, KSM55, KSM60, and KSM70.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed. Please refer to the basic Important Safeguards as outlined in the Owner's Manual and/or the online Product Guide included with your Stand Mixer.

NOTE: KSMPB5, KSMPB5SS, KSMPB5W, KSMPB7, and KSMPB7W are designed for household use only.

Refer to Product Assembly section of your Stand Mixer owner manual for assembly instructions for accessories.

CARE AND CLEANING

Top-rack dishwasher safe.

FOR DETAILED INFORMATION: Visit www.kitchenaid.com/quickstart for additional instructions with videos, inspiring recipes, warranty information and tips on how to clean your Stand Mixer Accessory.

KSMPB5, KSMPB5SS et KSMPB5W : Cet accessoire a été approuvé pour une utilisation avec les batteurs sur socle à tête inclinable de 4,5 et 5 pte de.

KSMPB7, KSMPB7SS et KSMPB7W : Compatible avec tous les batteurs sur socle avec élévateur de bol sauf les modèles 5KPM5, 5K5, 4KSM5, K5SS, KSM5, KSM50, KSM500, KSM6573, KG25, 3KSM5, 9KSM5 et KSM450. Approuvé pour une utilisation avec les élévateurs de bol et bols en acier inoxydable seulement.

KDF7B : Compatible avec tous les batteurs sur socle avec élévateur de bol comprenant des bols en acier inoxydable, modèles KSM6500, KSM7500, KSM55, KSM60 et KSM70.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il faut toujours observer certaines précautions élémentaires. Vous référer aux consignes de sécurité importantes décrites dans le manuel de l'utilisateur et/ou le Guide du produit en ligne inclus avec votre batteur sur socle.

NOTE : Les modèles KSMPB5, KSMPB5SS, KSMPB5W, KSMPB7 et KSMPB7W sont conçus pour un usage domestique uniquement.

Se reporter à la section Assemblage du produit dans le guide d'utilisation du batteur sur socle pour les instructions d'assemblage des accessoires.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Article lavable dans le panier supérieur du lave-vaisselle.

POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS : Visiter le www.kitchenaid.com/quickstart pour des instructions supplémentaires avec vidéos, des recettes qui inspirent, des informations concernant la garantie et des conseils sur la façon de nettoyer les accessoires du batteur sur socle.

KSMPB5, KSMPB5SS y KSMPB5W: Este accesorio ha sido aprobado para su uso con todas las batidoras con base con cabezal inclinable de 4, 5 y 5 cuartos de galón.

KSMPB7, KSMPB7SS y KSMPB7W: Compatible con todas las batidoras de tazón levantara, excepto para los modelos 5KPM5, 5K5, 4KSM5, K5SS, KSM5, KSM50, KSM500, KSM6573, KG25, 3KSM5, 9KSM5 y KSM450. Aprobado únicamente para uso de tazón levantara con tazones de acero inoxidable.

KDF7B: Compatible con todas las batidoras de tazón levantara con tazones de acero inoxidable con número de modelo KSM6500, KSM7500, KSM55, KSM60 y KSM70.

SALVAGUARDAS IMPORTANTES

Al utilizar electrodomésticos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad. Consulte las medidas de seguridad importantes básicas que se describen en el manual del propietario y/o la guía del producto en línea incluida con su batidora de pedestal.

NOTE: KSMPB5, KSMPB5SS, KSMPB5W, KSMPB7 y KSMPB7W están diseñadas para usarse únicamente en el hogar.

Consulte la sección “Montaje del producto” del Manual de propietario de la batidora con base para ver las instrucciones de montaje para los accesorios.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Puede lavarse en la canasta superior del lavavajillas.

PARA INFORMACIÓN DETALLADA: Visite www.kitchenaid.com/quickstart para ver instrucciones adicionales con videos, recetas inspiradoras, información sobre la garantía y consejos sobre cómo limpiar su accesorio para batidora con base.

NOTES

NOTES

NOTES

DISCOVER MORE. DÉCOUVREZ PLUS. DESCUBRA MÁS.
KITCHENAID.COM/QUICKSTART



PRODUCT QUESTIONS OR RETURNS

QUESTIONS SUR LE PRODUIT OU LES RETOURS

PREGUNTAS SOBRE EL PRODUCTO O DEVOLUCIONES

USA: 1.800.541.6390 | KitchenAid.com

CANADA: 1.800.807.6777 | KitchenAid.ca

MEXICO: KitchenAid.com.mx

LATIN AMERICA: KitchenAid-Latam.com

KitchenAid®

®/™ ©2024 KitchenAid. All rights reserved.

The design of the stand mixer is a trademark in the U.S. and elsewhere. Used under license in Canada.