



BATTERY CHARGER OWNER’S MANUAL
KRBC12

COMPATIBILITY CHART

CHARGER FITS	MODEL NUMBER
Battery	KRB12

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- 1. WARNING:** Read all safety warning and instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.
- 2.** For indoor use only.
- 3.** For use only with ZD010M050200US Adapter.
- 4.** Recommended ambient charging temperature: 41°F-104°F.

MANUEL DE L’UTILISATEUR DU CHARGEUR
DE BATTERIE
KRBC12

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ

UTILISATION DU CHARGEUR	NUMÉRO DE MODÈLE
Batterie	KRB12

IMPORTANTES MESURES DE PROTECTION

Lors de l’utilisation d’appareils électriques, certaines précautions élémentaires de sécurité doivent toujours être observées, incluant les suivantes :

- 1. AVERTISSEMENT :** Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner une décharge électrique, un incendie et/ou des blessures graves.
- 2.** Pour une utilisation à l’intérieur seulement.
- 3.** À utiliser uniquement avec l’adaptateur ZD010M050200US.
- 4.** Température ambiante de charge recommandée : 5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F).
- 5.** Suivre toutes les instructions.
- 6.** Ne pas utiliser cet appareil près ou dans l’eau.
- 7.** Installer conformément aux instructions du fabricant.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
Ce produit est conçu uniquement pour un usage domestique.

MANUAL DE USUARIO DEL CARGADOR DE BATERÍAS
KRBC12

TABLA DE COMPATIBILIDADES

AJUSTES DEL CARGADOR	NÚMERO DE MODELO
Batería	KRB12

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Al utilizar electrodomésticos eléctricos, se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, entre las que se incluyen las siguientes:

- 1. ADVERTENCIA:** Lea todas las instrucciones y advertencia de seguridad. El no seguir las advertencias y las instrucciones puede ocasionar un choque eléctrico, incendio y/o lesión grave.
- 2.** Solo para uso en interiores.
- 3.** Para usar solo con el adaptador ZD010M050200US.
- 4.** Temperatura ambiente de carga recomendada: 41 °F - 104 °F (5 °C - 40 °C).
- 5.** Siga las instrucciones.
- 6.** No use este electrodoméstico junto al agua ni en ella.
- 7.** Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
Este producto está diseñado únicamente para uso doméstico.

- 5.** Follow all instructions.
- 6.** Do not use this appliance near or in water.
- 7.** Install in accordance with the manufacturer’s instructions.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
This product is designed for household use only.

GETTING STARTED
BATTERY CHARGING

USING THE USB CABLE (IF APPLICABLE)

- 1.** Attach the USB Cable to the Adapter. Connect the other end of the USB Cable to the Battery.
- 2.** Plug the Adapter into a power source.
NOTE: Do not place the charger in an area of extreme heat or cold. The Battery works best in room temperature.

USING THE DOCKING STATION

- 1.** Attach the USB cord to the Adapter.
- 2.** Plug the Adapter into a power source.
- 3.** Turn the Battery upside down and slide the Battery onto the dock.
- 4.** Press down and the latch will snap into place.
- 5.** Upon initial plugging in the Battery into the charger, the Battery LEDs will alternate for a few seconds as it performs a self-diagnostic of the Battery status.
- 6.** After diagnostic is complete, the Battery will begin charging with a single LED flashing. LEDs will become solid in color as charging progresses. When Battery is fully charged, all LEDs will become solid and remain ON for 1 hour.
NOTE: If initial alternating light pattern continue for more than 10 seconds, the Battery may be too warm or too cold to charge. Unplug Battery and allow it to stabilize to a normal room temperature and try charging again. If Battery still does not charge after this, unplug Battery and contact customer service.

NOTE: Do not place the charger in an area of extreme heat or cold. The Battery works best in room temperature.

MISE EN PLACE
RECHARGE DE LA BATTERIE

UTILISATION DU CÂBLE USB (LE CAS ÉCHÉANT)

- 1.** Fixer le câble USB à l'adaptateur. Fixer l'autre extrémité au câble USB de la batterie.
- 2.** Brancher l'adaptateur à la source d'alimentation.
REMARQUE : Ne pas placer le chargeur dans une zone de chaleur ou de froid extrême. La batterie fonctionne mieux à température ambiante.

UTILISATION DE LA STATION D’ACCUEIL

- 1.** Brancher le cordon USB à l'adaptateur.
- 2.** Brancher l'adaptateur à la source d'alimentation.
- 3.** Retourner la batterie à l'envers et glisser la batterie sur la station de recharge.
- 4.** Pousser vers le bas pour que le loquet s'enclenche.
- 5.** Lors du premier branchement de la batterie sur le chargeur, les DEL de la batterie s'allument alternativement pendant quelques secondes pour effectuer un autodiagnostic de l'état de la batterie.
- 6.** Une fois le diagnostic terminé, la batterie commence à se charger et une seule DEL clignote. Les DEL cessent de clignoter au fur et à mesure que la charge progresse. Lorsque la batterie est entièrement chargée, tous les voyants deviennent fixes et restent allumés pendant 1 heure.
REMARQUE : Si les DEL clignent en alternance pendant plus de 10 secondes au début, il se peut que la batterie soit trop chaude ou trop froide pour être rechargée. Débrancher la batterie et la laisser atteindre une température ambiante normale, puis réessayer de la charger. Si la batterie ne se charge toujours pas après ceci, la débrancher et contacter le service après-vente.

REMARQUE : Ne pas placer le chargeur dans une zone de chaleur ou de froid extrême. La batterie fonctionne mieux à température ambiante.

INTRODUCCIÓN
CARGA DE LA BATERÍA

USO DEL CABLE USB (DE SER EL CASO)

- 1.** Conecte el cable USB al adaptador. Conecte el otro extremo del cable USB a la batería.
- 2.** Conecte el adaptador a una fuente de alimentación.
NOTA: No coloque el cargador en un área de extremo calor o frío. La batería funciona mejor a temperatura ambiente.

USO DE LA ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO

- 1.** Conecte el cable USB al adaptador.
- 2.** Conecte el adaptador a una fuente de alimentación.
- 3.** Dé la vuelta a la batería y deslícela en la base.
- 4.** Presione hacia abajo y el pestillo encajará en su lugar.
- 5.** Al enchufar por primera vez la batería en el cargador, los LED de la batería se alternarán durante unos segundos mientras realiza un autodiagnóstico de su estado.
- 6.** Una vez que se completa el diagnóstico, la batería comenzará a cargarse con un solo LED parpadeando. Los LED se volverán de color sólido a medida que avanza la carga. Cuando la batería esté completamente cargada, todos los LED se volverán fijos y permanecerán encendidos durante 1 hora.
NOTA: Si el patrón de luz alterna inicial continúa durante más de 10 segundos, es posible que la batería esté demasiado caliente o demasiado fría para cargarla. Desenchufe la batería y permita que se estabilice a una temperatura ambiente normal e intente cargarla nuevamente. Si la batería aún no se carga después de esto, desenchúfela y comuníquese con el servicio al cliente.

NOTA: No coloque el cargador en un área de extremo calor o frío. La batería funciona mejor a temperatura ambiente.